

# 智能防雷在线监测物联网平台软件

## ■ 软件介绍

本软件能够实时读取由各个设备所发送回的信息，并将这些信息实时显示在页面中。可根据用户的设定进行设置功能。通过对数据的存储实现了数据查询、统计等功能。该软件还具备数据扩展功能，兼容气象监测数据和雷电预警数据的读取、存储、查询与统计。

## ■ 软件功能

**数据通讯：**RS485 组网、RJ45 以太网通讯、AP433MHz/2.4G 无线组网、GPRS 无线组网

**数据监测：**SPD 监测、雷电监测、接地系统监测

**设置功能：**地图节点报警、雷电数据统计、实时数据查看、历史报警数据查看、报警门限设置、报警设置、报表统计、用户权限设置

## ■ 软件运行要求

**处理器：**Pentium IV 3.0Hz 及以上

XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Linux Server

**内存：**2GB

2003/Server 2008

**硬盘：**100G 以上

**浏览器：**IE8.0 以上

**操作系统：**Windows

## ■ 软件功能界面

广州市雷防电子在线监测物联网平台V2.0

服务热线:18928848650 邮箱:1419446489@qq.com 登录账户:usr\_gzif 切换账号

监测首页 设备列表 数据查询 统计列表 设备数据管理 用户管理 系统设置

监测节点列表

监测首页

SPD监测设备报警

设备编号	报警项目	报警时间

雷电监测设备报警

设备编号	报警项目	报警时间

接地系统监测设备报警

设备编号	报警项目	报警时间

气象监测设备报警

设备编号	报警项目	报警时间

设备列表

类型	设备编号	状态

节点名称	所属公司	经纬度	备注
广州市雷防电子在线监测平台	广州市雷防电子	113.44, 23.1315	